

Link do produktu: <https://mts-service.pl/uszczelka-glowicy-deutz-511-912-913-914-fendt-iveco-kramer-magirus-1cyl-p-2270.html>



Uszczelka głowicy DEUTZ 511 912 913 914 FENDT IVECO KRAMER MAGIRUS 1cyl.

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	VICTOR REINZ

Opis produktu

Uszczelka głowicy stosowana w silnikach **DEUTZ** - 1 szt.

PARAMETRY

grubość: 1,5 [mm]
średnica: 102,6 [mm]
tłok 100/102 [mm]
1 cyl.

SILNIKI

DEUTZ - BF 4L 913
DEUTZ - BF 4L 913 T
DEUTZ - BF 6L 912
DEUTZ - BF 6L 913
DEUTZ - BF 6L 913 C
DEUTZ - BF 6L 913 T
DEUTZ - D 914 L3
DEUTZ - D 914 L4
DEUTZ - D 914 L5
DEUTZ - D 914 L6
DEUTZ - F 1L 511 D
DEUTZ - F 2L 511 D
DEUTZ - F 2L 912
DEUTZ - F 3L 912
DEUTZ - F 3L 913
DEUTZ - F 3L 914
DEUTZ - F 4L 912
DEUTZ - F 4L 913
DEUTZ - F 4L 914
DEUTZ - F 5L 912
DEUTZ - F 5L 912 D
DEUTZ - F 5L 914
DEUTZ - F 6L 912
DEUTZ - F 6L 913
DEUTZ - F 6L 914

MODELE

DEUTZ FAHR
AGROLUX 60
Kod silnika: F 3L 913
01.2001-12.2006 13667 44 60 3064 Traktor 2.34 4x2
AGROPLUS 60 A
Kod silnika: F 3L 913
01.1996-12.2004 13804 44 60 3064 Traktor 4.8 4x4
AGROPLUS 60 A
Kod silnika: F 3L 914
01.2004-12.2005 13805 41 56 3236 Traktor 4.8 4x4
AGROPLUS 70 A
Kod silnika: F 4L 914

01.2004-12.2005	13807	51	69	4314	Traktor	5	4x4
AGROPLUS 80 A							
Kod silnika: F 4L 914							
01.2004-12.2004	13810	56	77	4314	Traktor	5	4x4
AGROPRIMA DX 4.51							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1989-12.1995	13880	60	82	4086	Traktor	3.54	4x2
AGROPRIMA DX 4.51							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1989-12.1995	13881	60	82	4086	Traktor	3.78	4x4
AGROPRIMA DX 4.56							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1991-12.1995	13882	66	90	4086	Traktor	3.8	4x4
AGROPRIMA DX 6.06							
Kod silnika: F 6L 912							
01.1990-12.1995	13883	74	100	5655	Traktor	4.45	4x4
AGROPRIMA DX 6.16							
Kod silnika: F 6L 913							
01.1991-12.1995	13884	81	110	6128	Traktor	4.45	4x4
AGROSTAR DX 4.61							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1990-12.1993	13885	65	88	4086	Traktor	4.15	4x4
AGROSTAR DX 4.68							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1993-12.1993	13886	65	88	4086	Traktor	4.2	4x4
AGROSTAR DX 4.71							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1990-12.1993	13887	70	95	4086	Traktor	4.21	4x4
AGROSTAR DX 4.78							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1993-12.1993	13888	74	100	4086	Traktor	4.2	4x4
AGROSTAR DX 6.08							
Kod silnika: F 6L 912							
01.1993-12.1995	13889	79	107	5655	Traktor	4.54	4x4
AGROSTAR DX 6.08							
Kod silnika: BF 6L 913							
01.1990-12.1993	13890	79	107	6128	Traktor	4.54	4x4
AGROSTAR DX 6.11							
Kod silnika: F 6L 913							
01.1990-12.1993	13891	74	100	6128	Traktor	4.46	4x4
AGROSTAR DX 6.21							
Kod silnika: F 6L 913							
01.1991-12.1993	13892	74	100	6128	Traktor	4.6	4x4
AGROSTAR DX 6.28							
Kod silnika: F 6L 913							
01.1993-12.1995	13893	85	115	6128	Traktor	4.64	4x4
AGROSTAR DX 6.31							
Kod silnika: BF 6L 913 T							
01.1993-12.1996	13894	88	120	6128	Traktor	4.64	4x4
AGROSTAR DX 6.38							
Kod silnika: BF 6L 913 T							
01.1990-12.1993	13895	92	125	6128	Traktor	4.64	4x4
AGROSTAR DX 6.61							
Kod silnika: BF 6L 913							
01.1990-12.1995	13896	105	143	6128	Traktor	5.41	4x4
AGROXTRA DX 3.57							
Kod silnika: F 3L 913							
01.1991-12.1995	13899	44	60	3064	Traktor	3.29	4x4
AGROXTRA DX 4.07							
Kod silnika: F 4L 912							
01.1991-12.1995	13900	48	65	3770	Traktor	3.3	4x4
AGROXTRA DX 4.47							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1993-12.1995	13902	63	85	4086	Traktor	3.8	4x4
AGROXTRA DX 4.57							
Kod silnika: BF 4L 913							
01.1991-12.1995	13903	66	90	4086	Traktor	3.8	4x4
AGROXTRA DX 6.07							
Kod silnika: F 6L 912							
01.1991-12.1995	13904	74	100	5655	Traktor	3.8	4x4
AGROXTRA DX 6.17							
Kod silnika: F 6L 913							
01.1991-12.1995	13905	82	112	6128	Traktor	4.55	4x4
D06 D10006							
Kod silnika: F 6L 912							
01.1970-	13987	74	101	5655	Traktor	6.5	4x2
D06 D10006A							
Kod silnika: F 6L 912							
01.1970-	13988	74	101	5655	Traktor	6.5	4x4

D06 D13006
Kod silnika: BF 6L 912
01.1972- 13989 88 120 5655 Traktor 6.8 4x2
D06 D2506
Kod silnika: F 2L 912
01.1968- 13990 16 22 1885 Traktor 2.8 4x2
D06 D3006, D3006P
Kod silnika: F 2L 912
01.1968- 13991 22 30 1885 Traktor 3 4x2
D06 D4006, D4006P
Kod silnika: F 3L 912
01.1968-12.1982 13937 26 35 2827 Traktor 3.2 4x2
D06 D4006A, D4006PA
Kod silnika: F 3L 912
01.1968-12.1982 13938 29 40 2827 Traktor 3.25 4x4
D06 D4506, D4506S
Kod silnika: F 3L 912
01.1968-12.1982 13939 29 40 2827 Traktor 3.15 4x2
D06 D4506A, D4506SA
Kod silnika: F 3L 912
01.1968-12.1982 13940 29 40 2827 Traktor 3.5 4x4
D06 D5006
Kod silnika: F 3L 912
01.1968-12.1974 13941 35 48 2827 Traktor 3.95 4x2
D06 D5006A
Kod silnika: F 3L 912
01.1968-12.1974 13942 35 48 2827 Traktor 4.2 4x4
D06 D5206
Kod silnika: F 3L 912
01.1974-12.1981 13943 38 51 2827 Traktor 4 4x2
D06 D5206A
Kod silnika: F 3L 912
01.1974-12.1981 13944 38 51 2827 Traktor 4.2 4x4
D06 D5506
Kod silnika: F 4L 912
01.1969-12.1975 13945 38 52 3770 Traktor 4 4x2
D06 D5506A
Kod silnika: F 4L 912
01.1969-12.1975 13946 38 52 3770 Traktor 4.2 4x4
D06 D6006
Kod silnika: F 4L 912
01.1968- 13992 45 61 3770 Traktor 5 4x2
D06 D6206, D6206S
Kod silnika: F 4L 912
01.1974-12.1981 13948 43 58 3770 Traktor 4 4x2
D06 D6206A, D6206SA
Kod silnika: F 4L 912
01.1974-12.1981 13949 43 58 3770 Traktor 4 4x4
D06 D7206
Kod silnika: F 4L 912
01.1974-12.1981 13954 53 72 3770 Traktor 5 4x2
D06 D7206A
Kod silnika: F 4L 912
01.1974-12.1981 13955 53 72 3770 Traktor 5 4x4
D06 D7506
Kod silnika: F 6L 912
01.1968- 13993 55 75 5655 Traktor 4.17 4x2
D06 D8006
Kod silnika: F 6L 912
01.1970- 13994 59 80 5655 Traktor 5.8 4x2
D06 D9006
Kod silnika: F 6L 912
01.1968- 13995 68 92 5655 Traktor 4.85 4x2
D07 D2807
Kod silnika: F 2L 912
01.1982- 13996 21 29 1885 Traktor 1.84 4x2
D07 D3607
Kod silnika: F 2L 912
01.1982- 13997 25 34 1885 Traktor 1.93 4x2
D07 D4007
Kod silnika: F 3L 912
01.1980- 13998 26 35 2827 Traktor 1.98 4x2
D07 D4507
Kod silnika: F 3L 912
01.1980- 13999 29 40 2827 Traktor 3.5 4x2
D07 D4507A
Kod silnika: F 3L 912
01.1980- 14435 29 40 2827 Traktor 3.5 4x4
D07 D4807

Kod silnika: F 3L 912
01.1980- 14000 30 41 2827 Traktor 3.5 4x2
D07 D4807A
Kod silnika: F 3L 912
01.1980- 14432 30 41 2827 Traktor 3.5 4x4
D07 D5007
Kod silnika: F 3L 912
01.1983- 14001 29 40 2827 Traktor 2.05 4x2
D07 D5207
Kod silnika: F 3L 912
01.1980- 14002 30 41 2827 Traktor 4 4x2
D07 D5207A
Kod silnika: F 3L 912
01.1980- 14433 30 41 2827 Traktor 4 4x4
D07 D6007
Kod silnika: F 3L 913
01.1980- 14003 42 57 3064 Traktor 4 4x2
D07 D6007A
Kod silnika: F 3L 913
01.1980- 14434 42 57 3064 Traktor 4 4x4
D07 D6207
Kod silnika: F 4L 912
01.1980-12.1984 13947 43 58 3770 Traktor 4 4x2
D07 D6207A
Kod silnika: F 4L 912
01.1980-12.1984 13967 43 58 3770 Traktor 4 4x4
D07 D6507
Kod silnika: F 4L 912
01.1982-12.1984 13968 45 61 3770 Traktor 2.9 4x2
D07 D6507A
Kod silnika: F 4L 912
01.1982-12.1984 13969 45 61 3770 Traktor 3.2 4x4
D07 D6807
Kod silnika: F 4L 912
01.1980-12.1982 14004 49 67 3770 Traktor 5 4x2
D07 D6807A
Kod silnika: F 4L 912
01.1980-12.1982 14429 49 67 3770 Traktor 5 4x4
D07 D6907A
Kod silnika: F 4L 912
01.1980- 14005 51 69 3770 Traktor 3.9 4x4
D07 D7007
Kod silnika: F 4L 912
01.1980- 14006 51 69 3770 Traktor 5 4x2
D07 D7207
Kod silnika: F 4L 912
01.1981-12.1984 14007 51 69 3770 Traktor 5 4x2
D07 D7207A
Kod silnika: F 4L 912
01.1981-12.1984 14430 51 69 3770 Traktor 5 4x4
D07 D7807
Kod silnika: F 4L 913
01.1981-12.1984 14008 55 75 4086 Traktor 5 4x2
DX 110
Kod silnika: F 6L 912
01.1978- 14009 74 101 5655 Traktor 4.76 4x2
DX 120
Kod silnika: F 6L 913
01.1980- 14010 82 112 6128 Traktor 4.9 4x4
DX 140
Kod silnika: BF 6L 913
01.1978- 14011 93 126 6128 Traktor 5.52 4x2
DX 145
Kod silnika: BF 6L 913
01.1980- 14012 98 133 6128 Traktor 5.75 4x4
DX 160
Kod silnika: BF 6L 913
01.1978- 14013 110 150 6128 Traktor 5.52 4x2
DX 3.10
Kod silnika: F 3L 912
01.1984-12.1990 13912 34 46 2827 Traktor 3.1 4x2
DX 3.10
Kod silnika: F 3L 912
01.1984-12.1990 13913 34 46 2827 Traktor 3.21 4x4
DX 3.30
Kod silnika: F 3L 912
01.1978-12.1995 13957 40 54 2827 Traktor 4.5 4x4
DX 3.50
Kod silnika: F 3L 913

01.1984- 14016 44 60 3064 Traktor 3.16 2x2
DX 3.60
Kod silnika: F 4L 912
01.1986-12.1995 13867 47 65 3770 Traktor 3.07 4x2
DX 3.60
Kod silnika: F 4L 912
01.1986-12.1995 13870 47 65 3770 Traktor 3.37 4x4
DX 3.65
Kod silnika: F 4L 912
01.1988-12.1995 13868 51 70 3770 Traktor 3.65 4x4
DX 3.70
Kod silnika: F 4L 912
01.1985-12.1989 13869 51 70 3770 Traktor 3.26 4x2
DX 3.70
Kod silnika: F 4L 912
01.1985-12.1989 13871 51 70 3770 Traktor 3.61 4x4
DX 4.10
Kod silnika: F 4L 912
01.1985- 14017 51 69 3770 Traktor 3.9 4x4
DX 4.30
Kod silnika: F 4L 913
01.1983- 14018 55 75 4086 Traktor 3.9 4x2
DX 4.50
Kod silnika: BF 4L 913 T
01.1983- 14019 60 82 4086 Traktor 3.75 4x2
DX 4.70
Kod silnika: BF 4L 913 T
01.1983- 14020 66 90 4086 Traktor 3.85 4x2
DX 6.05
Kod silnika: F 6L 912
01.1987-12.1991 13875 72 98 5655 Traktor 4.53 4x4
DX 6.10
Kod silnika: F 6L 912
01.1983- 14021 74 101 5655 Traktor 4.71 4x4
DX 6.30
Kod silnika: F 6L 913
01.1983- 14022 85 116 6128 Traktor 4.84 4x4
DX 6.50
Kod silnika: BF 6L 913
01.1983- 14023 100 136 6128 Traktor 5.48 4x4
DX 7.10
Kod silnika: BF 6L 913
01.1984-12.1989 13914 118 160 6128 Traktor 5.95 4x4
DX 80
Kod silnika: F 4L 913
01.1982- 14024 55 75 4086 Traktor 3.6 4x2
DX 85
Kod silnika: F 5L 912
01.1978-12.1982 13915 59 80 4712 Traktor 4.47 4x2
DX 85
Kod silnika: F 5L 912
01.1978-12.1982 13916 59 80 4712 Traktor 4.83 4x4
DX 86
Kod silnika: BF 4L 913 T
01.1982- 14025 60 82 4086 Traktor 3.75 4x2
DX 90
Kod silnika: F 5L 912
01.1978-12.1982 13917 59 80 4712 Traktor 4.47 4x2
DX 90
Kod silnika: F 5L 912
01.1978-12.1982 13918 59 80 4712 Traktor 4.83 4x4
DX 92
Kod silnika: BF 4L 913 T
01.1982- 14026 66 90 4086 Traktor 3.85 4x2

FENDT
GT 395 GTA
Kod silnika: F 6L 913
01.1989-12.1998 13803 85 115 6128 Traktor 5.06 4x4
GT 390 GTA
Kod silnika: F 6L 912
01.1985-12.1995 13802 74 100 5655 Traktor 3.8 4x4
GT 380 GTA
Kod silnika: BF 4L 913 T
01.1998- 13801 70 95 4086 Traktor 3.8 4x4
GT 350 GT
Kod silnika: F 3L 912
01.1996- 13966 37 50 2827 Traktor 3.48 4x2
GT 345 GT

Kod silnika: F 3L 912
01.1984-12.1996 13919 33 45 2827 Traktor 3.03 4x2
GT 275 GT
Kod silnika: F 4L 912
01.1976- 14093 51 69 3770 Traktor 3.5 4x2
GT 255 GT
Kod silnika: F 3L 912
01.1976- 14092 37 50 2827 Traktor 3.21 4x2
Farmer 270 PA, 270 VA
Kod silnika: F 4L 912
01.1988-12.1996 13761 51 70 3770 Traktor 2.97 4x4
Farmer 270 P, 270 V
Kod silnika: F 4L 912
01.1988-12.1996 13760 51 70 3770 Traktor 2.73 4x2
Farmer 260 PA, 260 SA, 260 VA
Kod silnika: F 3L 913
01.1987-12.1996 13759 44 60 3064 Traktor 2.5 4x4
Farmer 260 P, 260 S, 260 V
Kod silnika: F 3L 913
01.1987-12.1996 13758 44 60 3064 Traktor 2.5 4x2
Farmer 250 SA, 250 VA
Kod silnika: F 3L 912
01.1987- 13757 37 50 2827 Traktor 2.5 4x4
Farmer 250 S, 250 V
Kod silnika: F 3L 912
01.1987- 13756 37 50 2827 Traktor 2.5 4x2
Farmer 240 S
Kod silnika: F 3L 912
01.1987-12.1993 13755 30 40 2827 Traktor 2.34 4x2
Farmer 205 PA
Kod silnika: F 4L 913
01.1983- 14072 53 72 4086 Traktor 3.5 4x4
Farmer 205 P
Kod silnika: F 4L 913
01.1983- 14071 53 72 4086 Traktor 3.5 4x2
Farmer 204 PA, 204 VA
Kod silnika: F 4L 912
01.1974- 13962 48 65 3770 Traktor 4.3 4x4
Farmer 204 P, 204 V
Kod silnika: F 4L 912
01.1974- 13961 48 65 3770 Traktor 3.8 4x2
Farmer 203 PA, 203 VA
Kod silnika: F 3L 913
01.1974-12.1987 13960 42 57 3064 Traktor 4.2 4x4
Farmer 203 P, 203 V
Kod silnika: F 3L 913
01.1974-12.1987 13958 42 57 3064 Traktor 4 4x2
Farmer 201 SA
Kod silnika: F 3L 912
01.1975- 14053 31 42 2827 Traktor 2.1 4x4
Farmer 201 S
Kod silnika: F 3L 912
01.1975- 14052 31 42 2827 Traktor 2.02 4x2
Farmer 200 SA, 200 VA
Kod silnika: F 3L 912
01.1974- 14051 26 35 2827 Traktor 1.84 4x4
Farmer 200 S, 200 V
Kod silnika: F 3L 912
Więcej informacji
01.1974- 14050 26 35 2827 Traktor 1.84 4x2
Farmer 2 D
Kod silnika: F 3L 912
01.1968- 14054 33 45 2827 Traktor 1.82 4x2

IVECO
P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 ANW
Kod silnika: BF6L 913 /U
07.1989-12.1993 3226 124 169 6128 Wywrotka 16.2 4x4
P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 AN
Kod silnika: BF6L 913
07.1989-12.1993 3161 124 169 6128 Wywrotka 16.5 4x2
P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 ANW
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-09.1990 3158 96 131 6128 Wywrotka 12.6 4x4
MK 90-13 AH
Kod silnika: BF6L 913 T
01.1983-12.1991 2871 96 131 6128 Wywrotka 9.4 4x2
MK 90-13 A

Kod silnika: BF6L 913 T
01.1983-12.1991 2870 96 131 6128 Platforma / podwozie 9.4 4x2
MK 80-16 AW
Kod silnika: BF6L 913
01.1986-12.1989 2869 118 160 6128 Platforma / podwozie 8 4x4
MK 80-16 AW
Kod silnika: BF6L 913
01.1986-12.1989 2868 118 160 6128 Platforma / podwozie 7.49 4x4
MK 80-16 A
Kod silnika: BF6L 913
01.1983-12.1991 2867 118 160 6128 Platforma / podwozie 8 4x2
MK 80-16 A
Kod silnika: BF6L 913
01.1983-12.1991 2866 118 160 6128 Platforma / podwozie 7.49 4x2
MK 80-13 AW
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1989 2848 96 131 6128 Platforma / podwozie 8 4x4
MK 80-13 AW
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1991 2847 96 131 6128 Platforma / podwozie 7.49 4x4
MK 80-13 AT
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1991 2832 96 131 6128 Ciągnik siodłowy 7.49 4x2
MK 80-13 AH
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1991 2831 96 131 6128 Wywrotka 7.49 4x2
MK 80-13 A
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1991 2846 96 131 6128 Platforma / podwozie 8 4x2
MK 80-13 A
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1991 2830 96 131 6128 Platforma / podwozie 7.49 4x2
MK 130-16 AH
Kod silnika: BF6L 913
01.1983-12.1991 2894 118 160 6128 Wywrotka 13 4x2
MK 130-16 A
Kod silnika: BF6L 913
01.1983-12.1991 2893 118 160 6128 Platforma / podwozie 13 4x2
MK 130-13 AH
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1991 2892 96 131 6128 Wywrotka 13 4x2
MK 130-13 A
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1991 2891 96 131 6128 Platforma / podwozie 13 4x2
MK 110-16 AT
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1985 2890 118 160 6128 Ciągnik siodłowy 11 4x2
MK 110-16 AH
Kod silnika: BF6L 913
01.1983-12.1991 2889 118 160 6128 Wywrotka 11 4x2
MK 110-16 A
Kod silnika: BF6L 913
01.1983-12.1991 2887 118 160 6128 Platforma / podwozie 11 4x2
MK 110-13 AH
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1985 2888 96 131 6128 Wywrotka 11 4x2
MK 110-13 A
Kod silnika: BF6L 913 T
Kod silnika: F6L 913
01.1983-12.1991 2886 96 131 6128 Platforma / podwozie 11 4x2

KRAMER
KL-Serie KL 600
Kod silnika: F 4L 912
01.1967-12.1970 13649 45 61 3770 Traktor 4.2 4x4
KL-Serie KL 600
Kod silnika: F 4L 912
01.1967-12.1970 13646 45 61 3770 Traktor 4.2 4x2
KL-Serie KL 300
Kod silnika: F 2L 912

01.1968-12.1970	13635	22	30	1885	Traktor	2.5	4x2
KL-Serie KL 260							
Kod silnika: F 2L 912							
01.1968-12.1969	13632	18	24	1885	Traktor	2.52	4x2
14-Serie 814							
Kod silnika: F 4L 912							
01.1970-12.1973	13609	51	70	3770	Traktor	4.5	4x4
14-Serie 814							
Kod silnika: F 4L 912							
01.1970-12.1973	13608	51	70	3770	Traktor	4.5	4x2
14-Serie 714							
Kod silnika: F 4L 912							
01.1970-12.1973	13607	47	64	3770	Traktor	4.5	4x4
14-Serie 714							
Kod silnika: F 4L 912							
01.1970-12.1973	13606	47	64	3770	Traktor	4.5	4x2
14-Serie 514							
Kod silnika: F 3L 912							
Więcej informacji							
01.1970-12.1973	13605	37	50	2827	Traktor	3.65	4x4
14-Serie 514							
Kod silnika: F 3L 912							
01.1970-12.1973	13604	37	50	2827	Traktor	3.65	4x2
14-Serie 414							
Kod silnika: F 3L 912							
01.1970-12.1972	13603	31	42	2827	Traktor	3	4x4
14-Serie 414							
Kod silnika: F 3L 912							
01.1970-12.1972	13602	31	42	2827	Traktor	3	4x2
14-Serie 314							
Kod silnika: F 2L 912							
01.1970-12.1970	13599	22	30	1885	Traktor	2.52	4x2
14-Serie 1214							
Kod silnika: BF 6L 912							
01.1970-12.1970	13598	85	116	5652	Traktor	5.9	4x2
14-Serie 1014							
Kod silnika: F 6L 912							
01.1974-12.1980	14416	77	105	5655	Traktor	5.9	4x4
MAGIRUS - DEUTZ							
M-Series 90M9FS							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1982	14219	66	90	4086	Ciągnik siodłowy	9	4x2
M-Series 90M9FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1982	14217	66	90	4086	Platforma / podwozie	9	4x2
M-Series 90M9FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1982	14218	66	90	4086	Wywrotka	9	4x2
M-Series 90M8FS							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1977-12.1982	14216	66	90	4086	Ciągnik siodłowy	8	4x2
M-Series 90M8FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1977-12.1982	14214	66	90	4086	Platforma / podwozie	8	4x2
M-Series 90M8FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1977-12.1982	14215	66	90	4086	Wywrotka	8	4x2
M-Series 90M7FS							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1982	14213	66	90	4086	Ciągnik siodłowy	7	4x2
M-Series 90M7FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1982	14211	66	90	4086	Platforma / podwozie	7	4x2
M-Series 90M7FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1982	14212	66	90	4086	Wywrotka	7	4x2
M-Series 90M7.9FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1982	14281	66	90	4086	Platforma / podwozie	7.9	4x2
M-Series 90M7.5FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1982	14280	66	90	4086	Platforma / podwozie	7.5	4x2
M-Series 90M6FS							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1978	14210	66	90	4086	Ciągnik siodłowy	6	4x2
M-Series 90M6FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1975-12.1983	14203	66	90	4086	Platforma / podwozie	6	4x2

M-Series 90M6FK
 Kod silnika: F 4 L 913
 01.1975-12.1978 14209 66 90 4086 Wywrotka 6 4x2
 M-Series 90M6.6FL
 Kod silnika: F 4 L 913
 01.1975-12.1978 14279 66 90 4086 Platforma / podwozie 6.6 4x2
 M-Series 90M5.9FL
 Kod silnika: F 4 L 913
 01.1975-12.1983 14278 66 90 4086 Platforma / podwozie 5.9 4x2
 M-Series 90M5.7FL
 Kod silnika: F 4 L 913
 01.1975-12.1983 14277 66 90 4086 Platforma / podwozie 5.7 4x2
 M-Series 90M5.3FL
 Kod silnika: F 4 L 913
 01.1975-12.1983 14276 66 90 4086 Platforma / podwozie 5.3 4x2
 M-Series 168M11FL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1980-12.1982 14480 118 160 6128 Platforma / podwozie 11 4x2
 M-Series 168M11FK
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1980-12.1982 14481 118 160 6128 Wywrotka 11 4x2
 M-Series 160M9FS
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14249 118 160 6128 Platforma / podwozie 9 4x2
 M-Series 160M9FL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14245 118 160 6128 Platforma / podwozie 9 4x2
 M-Series 160M9FK
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14247 118 160 6128 Wywrotka 9 4x2
 M-Series 160M9FAL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14246 118 160 6128 Platforma / podwozie 9 4x4
 M-Series 160M9FAK
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14248 118 160 6128 Wywrotka 9 4x4
 M-Series 160M8FS
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1981-12.1982 14244 118 160 6128 Ciągnik siodłowy 8 4x2
 M-Series 160M8FL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1981-12.1982 14240 118 160 6128 Platforma / podwozie 8 4x2
 M-Series 160M8FK
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1981-12.1982 14242 118 160 6128 Wywrotka 8 4x2
 M-Series 160M8FAL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1981-12.1982 14241 118 160 6128 Platforma / podwozie 8 4x4
 M-Series 160M8FAK
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1981-12.1982 14243 118 160 6128 Wywrotka 8 4x4
 M-Series 160M13FS
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14259 118 160 6128 Ciągnik siodłowy 13 4x2
 M-Series 160M13FL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14255 118 160 6128 Platforma / podwozie 13 4x2
 M-Series 160M13FK
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14257 118 160 6128 Wywrotka 13 4x2
 M-Series 160M13FAL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14256 118 160 6128 Platforma / podwozie 13 4x4
 M-Series 160M13FAK
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14258 118 160 6128 Wywrotka 13 4x4
 M-Series 160M11FS
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14254 118 160 6128 Ciągnik siodłowy 11 4x2
 M-Series 160M11FL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14250 118 160 6128 Platforma / podwozie 11 4x2
 M-Series 160M11FK
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14252 118 160 6128 Wywrotka 11 4x2
 M-Series 160M11FAL
 Kod silnika: BF 6 L 913
 01.1975-12.1982 14251 118 160 6128 Platforma / podwozie 11 4x4
 M-Series 160M11FAK

Kod silnika: BF 6 L 913
01.1975-12.1982 14253 118 160 6128 Wywrotka 11 4x4
M-Series 130M9FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14222 96 130 6128 Ciągnik siodłowy 9 4x2
M-Series 130M9FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14220 96 130 6128 Platforma / podwozie 9 4x2
M-Series 130M9FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14221 96 130 6128 Wywrotka 9 4x2
M-Series 130M9FAL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14223 96 130 6128 Platforma / podwozie 9 4x4
M-Series 130M9FAK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14224 96 130 6128 Wywrotka 9 4x4
M-Series 130M8FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14229 96 130 6128 Ciągnik siodłowy 8 4x2
M-Series 130M8FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14225 96 130 6128 Platforma / podwozie 8 4x2
M-Series 130M8FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14227 96 130 6128 Wywrotka 8 4x2
M-Series 130M8FAL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14226 96 130 6128 Platforma / podwozie 8 4x4
M-Series 130M8FAK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14228 96 130 6128 Wywrotka 8 4x4
M-Series 130M7FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1979-12.1982 14293 96 130 6128 Ciągnik siodłowy 7 4x2
M-Series 130M7FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1979-12.1982 14291 96 130 6128 Platforma / podwozie 7 4x2
M-Series 130M7FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1979-12.1982 14292 96 130 6128 Wywrotka 7 4x2
M-Series 130M13FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14239 96 130 6128 Ciągnik siodłowy 13 4x2
M-Series 130M13FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14235 96 130 6128 Platforma / podwozie 13 4x2
M-Series 130M13FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14237 96 130 6128 Wywrotka 13 4x2
M-Series 130M13FAL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14236 96 130 6128 Platforma / podwozie 13 4x4
M-Series 130M13FAK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14238 96 130 6128 Wywrotka 13 4x4
M-Series 130M11FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14234 96 130 6128 Ciągnik siodłowy 11 4x2
M-Series 130M11FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14230 96 130 6128 Platforma / podwozie 11 4x2
M-Series 130M11FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14232 96 130 6128 Wywrotka 11 4x2
M-Series 130M11FAL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14231 96 130 6128 Platforma / podwozie 11 4x4
M-Series 130M11FAK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1975-12.1982 14233 96 130 6128 Wywrotka 11 4x4
D-Series 90D7FL
Kod silnika: F 4 L 913
01.1976-12.1987 14270 66 90 4086 Platforma / podwozie 7 4x2
D-Series 90D7FK
Kod silnika: F 4 L 913
01.1976-12.1987 14271 66 90 4086 Wywrotka 7 4x2
D-Series 90D7.9FL
Kod silnika: F 4 L 913

01.1976-12.1987	14274	66	90	4086	Platforma / podwozie	7.9	4x2
D-Series 90D7.9FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14275	66	90	4086	Wywrotka	7.9	4x2
D-Series 90D7.5FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14272	66	90	4086	Platforma / podwozie	7.5	4x2
D-Series 90D7.5FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14273	66	90	4086	Wywrotka	7.5	4x2
D-Series 90D6FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14266	66	90	4086	Platforma / podwozie	6	4x2
D-Series 90D6FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14267	66	90	4086	Wywrotka	6	4x2
D-Series 90D6.5FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14268	66	90	4086	Platforma / podwozie	6.5	4x2
D-Series 90D6.5FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14269	66	90	4086	Wywrotka	6.5	4x2
D-Series 90D5.7FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14264	66	90	4086	Platforma / podwozie	5.7	4x2
D-Series 90D5.7FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14265	66	90	4086	Wywrotka	5.7	4x2
D-Series 90D5.6FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14262	66	90	4086	Platforma / podwozie	5.6	4x2
D-Series 90D5.6FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14263	66	90	4086	Wywrotka	5.6	4x2
D-Series 90D5.2FL							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14260	66	90	4086	Platforma / podwozie	5.2	4x2
D-Series 90D5.2FK							
Kod silnika: F 4 L 913							
01.1976-12.1987	14261	66	90	4086	Wywrotka	5.2	4x2
D-Series 80D8FS							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14290	59	80	4086	Ciągnik siodłowy	8	4x2
D-Series 80D8FL							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14288	59	80	4086	Platforma / podwozie	8	4x2
D-Series 80D8FK							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14289	59	80	4086	Wywrotka	8	4x2
D-Series 80D7FS							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14287	59	80	4086	Ciągnik siodłowy	7	4x2
D-Series 80D7FL							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14285	59	80	4086	Platforma / podwozie	7	4x2
D-Series 80D7FK							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14286	59	80	4086	Wywrotka	7	4x2
D-Series 80D6FS							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14284	59	80	4086	Ciągnik siodłowy	6	4x2
D-Series 80D6FL							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14282	59	80	4086	Platforma / podwozie	6	4x2
D-Series 80D6FK							
Kod silnika: F 4L 913							
01.1971-12.1987	14283	59	80	4086	Wywrotka	6	4x2
D-Series 160D16FL, 160D16FLL							
Kod silnika: BF 6 L 913							
01.1971-12.1987	14498	118	160	6128	Platforma / podwozie	16	4x2
D-Series 160D15FK							
Kod silnika: BF 6 L 913							
01.1971-12.1987	14496	118	160	6128	Wywrotka	15	4x2
D-Series 160D15FAK							
Kod silnika: BF 6 L 913							
01.1971-12.1987	14497	118	160	6128	Wywrotka	15	4x4
D-Series 160D13L							
Kod silnika: BF 6 L 913							
01.1971-12.1987	14495	118	160	6128	Platforma / podwozie	13	4x2

D-Series 130D9L
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14442 95 130 6128 Platforma / podwozie 9 4x2
D-Series 130D9K
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14444 95 130 6128 Wywrotka 9 4x2
D-Series 130D9FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14446 95 130 6128 Ciągnik siodłowy 9 4x2
D-Series 130D9FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14441 95 130 6128 Platforma / podwozie 9 4x2
D-Series 130D9FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14443 95 130 6128 Wywrotka 9 4x2
D-Series 130D9AK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14445 95 130 6128 Wywrotka 9 4x4
D-Series 130D16FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14298 95 130 6128 Platforma / podwozie 16 4x2
D-Series 130D15L
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14440 95 130 6128 Platforma / podwozie 15 4x2
D-Series 130D15K
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14439 95 130 6128 Wywrotka 15 4x2
D-Series 130D15FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14296 95 130 6128 Ciągnik siodłowy 15 4x2
D-Series 130D15FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14294 95 130 6128 Platforma / podwozie 15 4x2
D-Series 130D15FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14295 95 130 6128 Wywrotka 15 4x2
D-Series 130D15AK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14297 95 130 6128 Wywrotka 15 4x4
D-Series 130D14L
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14466 95 130 6128 Platforma / podwozie 14 4x2
D-Series 130D14K
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14468 95 130 6128 Wywrotka 14 4x2
D-Series 130D14FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14470 95 130 6128 Ciągnik siodłowy 14 4x2
D-Series 130D14FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14465 95 130 6128 Platforma / podwozie 14 4x2
D-Series 130D14FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14467 95 130 6128 Wywrotka 14 4x2
D-Series 130D14AK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14469 95 130 6128 Wywrotka 14 4x4
D-Series 130D13L
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14460 95 130 6128 Platforma / podwozie 13 4x2
D-Series 130D13K
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14462 95 130 6128 Wywrotka 13 4x2
D-Series 130D13FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14464 95 130 6128 Ciągnik siodłowy 13 4x2
D-Series 130D13FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14459 95 130 6128 Platforma / podwozie 13 4x2
D-Series 130D13FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14461 95 130 6128 Wywrotka 13 4x2
D-Series 130D13AK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14463 95 130 6128 Wywrotka 13 4x4
D-Series 130D12L
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14454 95 130 6128 Platforma / podwozie 12 4x2
D-Series 130D12K

Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14456 95 130 6128 Wywrotka 12 4x2
D-Series 130D12FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14458 95 130 6128 Ciągnik siodłowy 12 4x2
D-Series 130D12FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14453 95 130 6128 Platforma / podwozie 12 4x2
D-Series 130D12FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14455 95 130 6128 Wywrotka 12 4x2
D-Series 130D12AK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14457 95 130 6128 Wywrotka 12 4x4
D-Series 130D11L
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14448 95 130 6128 Platforma / podwozie 11 4x2
D-Series 130D11K
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14450 95 130 6128 Wywrotka 11 4x2
D-Series 130D11FS
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14452 95 130 6128 Ciągnik siodłowy 11 4x2
D-Series 130D11FL
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14447 95 130 6128 Platforma / podwozie 11 4x2
D-Series 130D11FK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14449 95 130 6128 Wywrotka 11 4x2
D-Series 130D11AK
Kod silnika: F 6 L 913
01.1971-12.1987 14451 95 130 6128 Wywrotka 11 4x4
D-Series 120D8FS
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14479 88 120 5660 Ciągnik siodłowy 8 4x2
D-Series 120D8FL
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14477 88 120 5660 Platforma / podwozie 8 4x2
D-Series 120D8FK
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14478 88 120 5660 Wywrotka 8 4x2
D-Series 120D7FS
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14476 88 120 5660 Ciągnik siodłowy 7 4x2
D-Series 120D7FL
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14474 88 120 5660 Platforma / podwozie 7 4x2
D-Series 120D7FK
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14475 88 120 5660 Wywrotka 7 4x2
D-Series 120D6FS
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14473 88 120 5660 Ciągnik siodłowy 6 4x2
D-Series 120D6FL
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14471 88 120 5660 Platforma / podwozie 6 4x2
D-Series 120D6FK
Kod silnika: F 6 L 912
01.1970-12.1973 14472 88 120 5660 Wywrotka 6 4x2

NUMERY OEM

DEUTZ 0415 7468